

Scheda Tecnica - Mod : QMB/PPEvo & Evo PLUS - 230V - QUADRO PRIMA PIOGGIA

Gestione : Plc/Hmi Siemens - **Controllo Avanzato di raccolta e Gestione acque piovane**



Quadro avviamento diretto di N°1 o 2 elettropompe - Disponibili con Alimentazione :
Monofase 230V e Potenze da : 0,50 a 2HP - “Chiedi Info per Potenze Maggiori”



WWW.ELETTRO-G-A.IT

Mod. 2 Pompe : ALTERNANZA & “SOCCORSO IN CASO DI AVARIA POMPA N°1 o 2”

QTB/PPEvo	Dati Tecnici	Su richiesta - Quotazione		
Tipo cassa :	Armadio Quadro			
Materiale :	ABS/Plastica	Metallo		
Grado di Protezione :	IP 54 – o – IP XX	IP65		
Misure :	H400 x L300 x P170/90 (1 Pompa) H500 x L350 x P190 (2 Pompe)	H500 x L350 x P190 H600 x L400 x P200		
Alimentazione :	1 x 230V			
Bloccoporta Generale	2 Poli			
Alimentatore di Comando	24VDC			
N°2 Selettori	Man - 0 - Aut			
N°2 Spie pompa avviata	Colore verde			
N°2 Spie intervento termico	Colore rosso			
Hmi - TDE	Display di Testo Multifunzione			
PLC - CPU	Logo! V8.3			
N°2 Teleruttori di Potenza	3 Poli - AC3 - 3KW	≥ 4KW - 3P		
N° 2 Protezione Motori	Magnetotermico regolazione termica 3P	≥ 4KW - 3P		
Protezione Ausiliari	Porta-fusibile 5x20 - 5x25			
Morsettiera	Connessione Motori – Comandi - Accessori			
Predisposizione	Fori Pressacavi di Potenza e Comando			

Ingressi e Uscite	Accessori	Su richiesta - Quotazione		
In – Sensore Pioggia	Sensore Pioggia Elettronico o Galleggiante			
In – Gall. di Sicurezza	Galleggiante contro la marcia a secco			
In – Gall. di Livello	Galleggiante controllo livello Minimo	Sonde di Livello + Relè		
In – Gall. di Livello	Galleggiante controllo livello Massimo	Sonde di Livello + Relè		
Out – Alimentazione 0/24V	Tensione alimentazione sensore pioggia			
Out – Alimentazione 0/24V	Uscita Led/Buzzer allarme in corso			

Modello : Evo PLUS [WEB SERVER GRAFICO IMPIANTO “E/O” PROTOCOLLO MODBUS TCP-IP]
SU RICHIESTA È POSSIBILE CREARE LA PAGINA WEB SERVER DEL VOSTRO IMPIANTO!

NUOVO MODELLI 2024! QMB & QTB/PPEvo

**Sistema di gestione e controllo avanzato Impianti di Prima Pioggia!
Memoria dello stato in caso di mancanza rete!**

Descrizione e Funzioni Attivabili da Menù di setup! :

Attivazione / Disattivazione : **Alternanza Pompe!**

Attivazione / Disattivazione : **By-Pass Pompe per Manutenzione!**

Allarme : **Controllo Vasca piena senza rilevazione Pioggia!**

Allarme : **Mancato Svuotamento Entro i Tempi Imposti!**

Inserimento : **Tempo Extra per lo Svuotamento!**

Descrizione Funzioni Aggiunte :

Soccorso Anomalia Pompa : (**Modalità Alternanza : Attiva**) per Avaria in genere!

Imposta Pausa Timer durante lo Svuotamento : **da Selettore Aut. In caso di anomalie!**

Uscita connessione : **Led/Buzzer**

Avanzamento Fase Finale! : **Attivabile durante l'attesa della Decantazione delle acque.**

Elettro G.A. Quadri Elettrici Electrical Solution **QUADRO ELETTRICO GESTIONE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA**

